Užívateské premenné

Užívateské premenné (User Variables) sú objekty, ktorých hodnotu uruje užívateom vytvorený proces prostredníctvom rozhrania D2000 ObjApi, D2000 VBApi, skriptu objektu typu Event, skriptu aktívnej schémy alebo samotný užívate prostredníctvom ovládacích dialógov z grafických schém.

Ak užívateom vytvorený proces používa rozhranie D2000 ObjApi, môže si volaním funkcie SendChildren vyžiada popis užívateských premenných, pre ktoré bol definovaný ako rodi.

Hodnoty užívateských premenných môžu by typu:

- Boolean
- Integer
- Real
- Absolútny as
- asový interval - relatívny as
- Text

Použitie užívateských premenných v systéme D2000:

- ovládanie výstupných bodov v režime AUTO
- operandy v logických a aritmetických výrazoch
- operandy v podmienkach pre vznik a zánik alarmov
- zobrazenie v grafických schémach
- zobrazenie v grafoch

Súvisiace stránky:

Položky konfiguraného okna
Hodnoty užívateských premenných