

HI_SetZoom

Funkcia %HI_SetZoom

Funkcia

Funkcia nastaví zo skriptu ZOOM a poda neho vrstvu.

Deklarácia

```
%HI_SetZoom(  
    REAL in _scale,  
    INT in _x,  
    INT in _y  
)
```

Parametre

scale	Zmenšenie / zväšenie oproti pomeru kreslenia 1:1.
x	X-ová súradnica požadovaného stredu zoomu.
y	Y-ová súradnica požadovaného stredu zoomu.

Poznámka 1

ZOOM bude upravený podľa viditenosti plochy (výrezu zo schémy), a to tak, aby sa nezobrazoval priestor mimo schému.
Po zadaní parametrov -1, -1, sú tieto interpretované ako požiadavka na zachovanie aktuálnych súradníc stredu schémy.

Poznámka 2

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej chémky](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)