HI_SetModeMove

Funkcia %HI_SetModeMove

Funkcia	Funkcia nastaví zo skriptu schému do režimu MOVE - (pre posun schém - do módu "PACKY"). Má význam iba pre schémy so zoomom (Naahovacie so zoomom) alebo vrstvami (Naahovacie s vrstvami).
Deklarácia	`%HI_SetModeMove()`
Parametre	Bez parametrov.
Poznámka	Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Indexové lokálne premenné
Argumenty funkcie - typy