

HI_SetAlarmConfig

Funkcia %HI_SetAlarmConfig

Funkcia

Funkcia zapína / vypína zobrazenie jednotlivých astí [okna alarmov](#) v zobrazovai typu [Alarmy](#).

Deklarácia

```
%HI_SetAlarmConfig(  
    INT in refId,  
    BOOL in showGroups,  
    BOOL in showLastEvents,  
    BOOL in showCrit,  
    BOOL in showUnCrit,  
    BOOL in showBlockd  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
showGroups	Strom alarmových skupín. Možné hodnoty: • @TRUE - zobrazenie stromu • @FALSE - skrytie stromu
showLastEvents	Zoznam posledných alarmových udalostí. Možné hodnoty: • @TRUE - zobrazenie zoznamu • @FALSE - skrytie zoznamu
showCrit	Zoznam kritických alarmov. Možné hodnoty: • @TRUE - zobrazenie zoznamu • @FALSE - skrytie zoznamu
showUnCrit	Zoznam nekritických alarmov. Možné hodnoty: • @TRUE - zobrazenie zoznamu • @FALSE - skrytie zoznamu
showBlockd	Zoznam blokovaných alarmov. Možné hodnoty: • @TRUE - zobrazenie zoznamu • @FALSE - skrytie zoznamu



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)