

# HI\_ReportTimPar

## Funkcia %HI\_ReportTimPar

### Funkcia

Funkcia nastaví asové parametre reportu pripojeného k zobrazovau typu Report ([riadiaca funkcia](#)).

### Deklarácia

```
%HI_ReportTimPar(  
    INT in refId,  
    TIME in param1,  
    TIME in param2  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>param1</b>	Prvý asový parameter.
<b>param2</b>	Druhý asový parameter.

### Popis

Funkcia nastaví dva asové parametre pre report pripojený k zobrazovau typu **Report** daný referennou premennou *refId*.

### Poznámka

Nastavenie parametrov pre report je možné alternatívne dosiahnu stlaením pravého tlaidla myši nad reportom a zvolí vobu **Parametre ....** V zobrazenom dialógovom okne nastavi príslušné hodnoty a stlai **OK**.

Podrobnejší popis k parametrom reportu sa nachádza v dokumentácii k reportovacím nástrojom (kapitoly [Zalenenie reportu do procesu HI](#) a [Prenesenie parametrov do reportu v Crystal Report](#)).



### Súvisiace stránky:

- [Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
- [Argumenty funkcie - typy](#)