

# HI\_ReportStrPar

## Funkcia %HI\_ReportStrPar

### Funkcia

Funkcia nastaví textový parameter reportu pripojeného k zobrazovau typu Report ([riadiaca funkcia](#)).

### Deklarácia

```
%HI_ReportStrPar(  
    INT in refId,  
    TEXT in param1  
)
```

### Parametre

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| <b>refId</b>  | Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ). |
| <b>param1</b> | Textový parameter.                                         |

### Popis

Funkcia nastaví textový parameter pre report pripojený k zobrazovau typu **Report** daný referennou premennou *refId*.

### Poznámka

Nastavenie parametrov pre report je možné alternatívne dosiahnu stlačením pravého tlačidla myši nad reportom a zvolí vobu **Parametre** .... V zobrazenom [dialógovom okne](#) nastaví príslušné hodnoty a stlaí **OK**.

Podrobnejší popis k parametrom reportu sa nachádza v dokumentácii k reportovacím nástrojom (kapitoly [Zalenenie reportu do procesu HI](#) a [Prenesenie parametrov do reportu v Crystal Report](#)).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)