HI_GetItemText

Funkcia %HI_GetItemText, %HI_SetItemText

Funkcia

Funkcia **%HI_SetItemText** nastaví text zadaného, alebo aktuálneho riadku vo Windows prvku typu Zoznam alebo položky z Windows prvku typu Strom (riadiaca funkcia).

Funkcia **%HI_GetItemText** vráti text zadaného, alebo aktuálneho riadku z Windows prvku typu Zoznam alebo položky z Windows prvku typu Strom.

Deklarácia

```
%HI_SetItemText(
   INT in refId,
   TEXT in itemText
   [, INT in itemIdx]
 )


 TEXT %HI_GetItemText(
   INT in refId
   [, INT in itemIdx]
 )
```

Parametre

refId	Odkaz na Windows prvok (referenná premenná).
itemText	Text riadku (položky).
itemIdx	Index riadku (položky).

Popis

Funkcia **%HI_SetItemText** nastaví text daný výrazom *itemText* aktuálnemu riadku **Zoznamu** (ak nie je zadaný parameter *itemIdx*), alebo riadku urenému indexom *itemIdx* (od 1...).

Funkcia **%HI_GetItemText** vráti text aktuálneho riadku **Zoznamu** (ak nie je zadaný parameter *itemIdx*), alebo riadku ureného indexom *itemIdx* (od 1...).

Parameter *itemIdx* má pre Windows prvok typu **Strom** význam jednoznaného identifikátora položky.

Poznámka

Ak je daný objekt typu **Zoznam** editovatený, pod pojmom aktuálny riadok sa rozumie pole pre zadávanie textu. Pre takýto riadok vyhovuje aj parameter *itemIdx*=0.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy