

HI_GetGraphAxis

Funkcie %HI_GetGraphAxis, %HI_SetGraphAxis

Funkcia

Funkcia **%HI_SetGraphAxis** nastaví íslo zobrazovanej osi grafu alebo XY grafu, ktorý je pripojený k zobrazovau typu [Graf](#) alebo [XY Graf](#) ([riadiaca funkcia](#)).

Funkcia **%HI_GetGraphAxis** zistí íslo zobrazovanej osi grafu alebo XY grafu, ktorý je pripojený k zobrazovau typu [Graf](#) alebo [XY Graf](#).

Deklarácia

```
%HI_SetGraphAxis(  
    INT in refId,  
    INT in axis,  
    INT in nr,  
)  
  
INT %HI_GetGraphAxis(  
    INT in refId,  
    INT in axis,  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
axis	Os v grafe. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none">• 1 - avá os• 2 - pravá os
nr	Poradové íslo osi. Hodnota 0 znamená nezobrazenú os.

Popis

Funkcia **%HI_SetGraphAxis** nastaví os definovanú *nr* ako pravú alebo avú os (parameter *axis*).

Funkcia **%HI_GetGraphAxis** zistí íslo pravej alebo avej osi zobrazovanej grafu.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)