

# EDA\_MinVektorsTZ

## EDA\_MinVektors, EDA\_MinVektorsTZ, EDA\_MinVektorsCacheTZ

!!!Funkcie sa už nepoužívajú. Odporúame použiť funkciu [EDA\\_StatVectorsRec!!!](#)

### EDA\_MinVektors

Funkcia, ktorá nájde požadovanú štatistickú funkciu pre definované vektory a vráti jeden výsledný vektor.

#### Deklarácia

```
%EDA_MinVektors(  
    INT/TEXT in _idVector,  
    TIME in _bt,  
    TIME in _et,  
    in _unused,  
    REC out _values,  
    INT out _errorCode  
);
```

#### Parametre

|   | Parameter | Dátový typ | Typ | Popis                                  |
|---|-----------|------------|-----|----------------------------------------|
| 1 | idVector  | INT, TEXT  | IN  | ID alebo MENO vektora.                 |
| 2 | bt        | TIME       | IN  | Začiatok obdobia pre načítanie hodnôt. |
| 3 | et        | TIME       | IN  | Koniec obdobia pre načítanie hodnôt.   |
| 4 | unused    |            | IN  | Nepoužitý parameter.                   |
| 5 | values    | REC        | OUT | Hodnoty - štruktúra REALov.            |
| 6 | errorCode | INT        | OUT | Chybový (návratový) kód.               |

### EDA\_MinVektorsTZ

Variácia funkcie, ktorej je možné explicitne zadať asové pásmo parametrom *fakeTimeZone* (pozri [Všeobecné informácie k \\*TZ funkciám](#)).

#### Deklarácia

```
%EDA_MinVektorsTZ(  
    INT/TEXT in _idVector,  
    TIME in _bt,  
    TIME in _et,  
    INT in _fakeTimeZone,  
    REC out _values,  
    INT out _errorCode  
);
```

#### Parametre

|   | Parameter    | Dátový typ | Typ | Popis                                                                                                               |
|---|--------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | idVector     | INT, TEXT  | IN  | ID alebo MENO vektora.                                                                                              |
| 2 | bt           | TIME       | IN  | Začiatok obdobia pre načítanie hodnôt.                                                                              |
| 3 | et           | TIME       | IN  | Koniec obdobia pre načítanie hodnôt.                                                                                |
| 4 | fakeTimeZone | INT        | IN  | Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event. |
| 5 | values       | REC        | OUT | Hodnoty - štruktúra REALov.                                                                                         |
| 6 | errorCode    | INT        | OUT | Chybový (návratový) kód.                                                                                            |

# EDA\_MinVektorsCacheTZ

## Deklarácia

```
%EDA_MinVektorsCacheTZ(  
  INT  in _cacheId,  
  INT/TEXT in _idVector,  
  TIME in _bt,  
  TIME in _et,  
  INT  in _fakeTimeZone,  
  REC  out _value,  
  INT  out _errorCode  
);
```

## Parametre

|   | Parameter    | Dátový typ | Typ | Popis                                                                                                               |
|---|--------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | cacheId      | INT        | IN  | Identifikátor cache.                                                                                                |
| 2 | idVector     | INT, TEXT  | IN  | ID alebo MENO vektora.                                                                                              |
| 3 | bt           | TIME       | IN  | Zaiatok obdobia pre načítanie hodnôt.                                                                               |
| 4 | et           | TIME       | IN  | Koniec obdobia pre načítanie hodnôt.                                                                                |
| 5 | fakeTimeZone | INT        | IN  | Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event. |
| 6 | values       | REC        | OUT | Hodnoty - štruktúra REALov.                                                                                         |
| 7 | errorCode    | INT        | OUT | Chybový (návratový) kód.                                                                                            |

 Súvisiace stránky:

[Chybové kódy](#)  
[EDA konštanty](#)  
[Tvorba externých funkcií](#)