

HI_OpenRow

Funkcia %HI_OpenRow

Funkcia

Funkcia sprístupní hodnoty v riadku objektu typu Štruktúrovaná premenná.

Deklarácia

```
INT %HI_OpenRow(  
    HBJ in refToStruct,  
    INT in index  
    [BOOL in bAsync := @FALSE]  
)
```

Parametre

refToStruct	Odkaz na objekt typu Štruktúrovaná premenná.
index	Riadok štruktúrovanej premennej.
bAsync	@TRUE - asynchronná funkcia. @FALSE - synchronná funkcia.

Popis

Funkcia sprístupní hodnoty uritého riadku štruktúrovanej premennej, ktorý je daný parametrom *index*. Štruktúrovaná premenná je daná parametrom *refToStruct* (napríklad: [SV.Struktura](#)\HBJ). Hodnota parametra *index* nie je kontrolovaná vzhľadom na rozmer štruktúrovanej premennej.

Funkcia je poda hodnoty parametra *bAsync*:

- Asynchronná** (*bAsync* = @TRUE)
Volanie funkcie má charakter žiadosti o aktualizáciu hodnôt daného riadku. Preto as od ktorého budú hodnoty v žiadnom riadku aktualizované závisí od celkového zaaženia systému. Návratová hodnota funkcie je 0.
- Synchronná** (bez parametra *bAsync*, alebo *bAsync* = @FALSE)
Po ukonení volania funkcie je zaradená platnos (aktuálne) hodnót v žiadnom riadku. Návratová hodnota funkcie je [_ERR_NO_ERROR](#) pri jej úspešnom vykonaní.

Poznámka

Pre zmysluplné použitie funkcie musí by zapnuté filtrovanie hodnôt štruktúrovanej premennej vytvorením [I okálnej premennej](#) typu Record pre danú štruktúrovanú premennú so zapnutým filtrovaním.

Príklad

Sprístupnenie hodnôt na riadku 5 štruktúrovanej premennej [SV.Struktura](#):

```
INT _retCode  
TEXT _errMsg  
  
_retCode := %HI_OpenRow(SV.Struktura\HBJ, 5)  
IF _retCode # _ERR_NO_ERROR THEN  
    _errMsg := "%HI_OpenRow(SV.Struktura\HBJ ErrorCode = " + %IToStr  
(_retCode)  
  
    ELSE ; hodnoty sú prístupné  
  
ENDIF
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Indexové lokálne premenné](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)