

HI_SetCurrLayer

Funkcia %HI_SetCurrLayer

Funkcia

Funkcia nastaví zo skriptu aktuálnu vrstvu a poda nej ZOOM.

Deklarácia

```
%HI_SetCurrLayer(  
    INT in _layerNr,  
    INT in _x,  
    INT in _y  
)
```

Parametre

layerNr	Nastavenie vrstvy a zmenšenie poda nej.
x	X-ová súradnica požadovaného stredu zoomu.
y	Y-ová súradnica požadovaného stredu zoomu.

Poznámka 1

ZOOM bude upravený poda viditenosti plochy (výrezu zo schémy), a to tak, aby sa nezobrazoval priestor mimo schému.

Poznámka 2

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)