

HI_LockUpdate

Funkcia %HI_LockUpdate

Funkcia

Funkcia zakáže/povolí prekresovanie schémy alebo konkrétneho Windows prvku ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_LockUpdate(  
    BOOL in bLock  
)
```

alebo

Deklarácia

```
%HI_LockUpdate(  
    INT in refId,  
    BOOL in bLock  
)
```

Parametre

bLock	@TRUE - zakázanie prekresovania. @FALSE - povolenie prekresovania.
refId	Referenná premenná (RefID).

Poznámka 1

Ak parameter *bLock* nadobudne hodnotu @TRUE, bude zakázané prekresovanie. Ak nadobudne hodnotu @FALSE, bude prekresovanie povolené.

Zakázanie prekresovania je vhodné použiť pri operáciách v skripte, ktoré vedú k zložitejším grafickým operáciám. Tieto pri vekom pote grafických objektov môžu trvať dlho a vyžadujú pomerne veľký výpočtový výkon (vťaženie procesora). Vypnutím prekresovania sa vypne aj automatické prekresovanie. Všetky zmeny sa prejaví až po povolení prekresovania.

Povolenie prekresovania sa nevykonáva automaticky.

Poznámka 2

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)