

HI_GetHiSizeX

Funkcia %HI_GetHiSizeX

Funkcia

Funkcia **%HI_GetHiSizeX** vráti horizontálnu vekos okna procesu HI.

Deklarácia

```
INT %HI_GetHiSizeX()
```

Parametre

Bez parametrov.

Popis

Funkcia vráti horizontálnu vekos okna procesu HI.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Indexové lokálne premenné](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)