

HI_GetUserRFID

Funkcia %HI_GetUserRFID

Funkcia

Funkcia vráti reazec reprezentujúci RFID tag prihláseného užívateľa v prostredí procesu [D2000 HI](#).

Deklarácia

```
TEXT %HI_GetUserRFID( )
```

Parametre

Bez parametrov.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)