

HI_ReportStrPar

Funkcia %HI_ReportStrPar

Funkcia

Funkcia nastaví textový parameter reportu pripojeného k zobrazovau typu Report ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_ReportStrPar(  
    INT in refId,  
    TEXT in param1  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
param1	Textový parameter.

Popis

Funkcia nastaví textový parameter pre report pripojený k zobrazovau typu **Report** daný referennou premennou *refId*.

Poznámka

Nastavenie parametrov pre report je možné alternatívne dosiahnu stlačením pravého tlačidla myši nad reportom a zvolí vobu **Parametre** V zobrazenom [dialógovom okne](#) nastavi príslušné hodnoty a stlaí **OK**.

Podrobnejší popis k parametrom reportu sa nachádza v dokumentácii k reportovacím nástrojom (kapitoly [Zalenenie reportu do procesu HI](#) a [Prenesenie parametrov do reportu v Crystal Report](#)).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)