

# HI\_GetOBJURL

## Funkcia %HI\_GetOBJURL, %HI\_SetOBJURL

---

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetURL** nastaví URL grafickému objektu typu [Text](#), [Tlaidlo](#), [Bitová mapa](#) a Windows prvku [Tlaidlo](#) a [Statický text](#) (riadiaca funkcia).

Funkcia **%HI\_GetURL** zistí aktuálnu URL grafického objektu.

### Deklarácia

```
%HI_SetOBJURL(  
    INT in refId,  
    TEXT in url  
)  
  
TEXT %HI_GetOBJURL(  
    INT in refId  
)
```

### Parametre

<b>refid</b>	Odkaz na grafický objekt ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>url</b>	Parameter typu String reprezentujúci URL.



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)