

HI_GetFontSizeRE

Funkcie %HI_GetFontSizeRE, %HI_SetFontSizeRE

Funkcia

Funkcia **%HI_SetFontSizeRE** nastaví vekos písma vybraného textu v grafickom objekte [Vstup textu](#) typu **RichEdit** ([riadiaca funkcia](#)).

Funkcia **%HI_GetFontSizeRE** zistí vekos písma vybraného textu v grafickom objekte [Vstup textu](#) typu **RichEdit**.

Deklarácia

```
%HI_SetFontSizeRE(  
    INT in refId,  
    INT in fontSize  
)  
  
INT %HI_GetFontSizeRE(  
    INT in refId  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na grafický objekt Vstup textu typu RichEdit (referenná premenná).
fontSize	Vekos písma vybraného textu v grafickom objekte Vstup textu typu RichEdit .



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)