HI_GetColumnText

Funkcie %HI_GetColumnText, %HI_SetColumnText

Funkcia

Funkcia **%HI_SetColumnText** nastaví popis stpca v zobrazovai typu Browser alebo Monitorovanie.

Funkcia **%HI_GetColumnText** vráti popis stpca v zobrazovai typu Browser alebo Monitorovanie (riadiaca funkcia).

Deklarácia

```
%HI_SetColumnText(
   INT in refId,
   INT in index,
   TEXT in descript
 )


 TEXT %HI_GetColumnText(
   INT in refId,
   INT in index
 )
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
index	Poradové íslo stpca.
descript	Popis stpca.

Popis

Na rozdiel od Browsera, kde sú stpce dané konfiguráciou v **D2000 CNF**, v Monitorovaní je poradie stpcov dané nasledovne:

Poradové ísla stpca monitorovania:

1. Meno
2. Popis
3. as_vzniku
4. Užívate
5. Stará_hodnota
6. Nová_hodnota
7. Priorita
8. Príina_udalosti
9. Typ_udalosti

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy