Osi (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Popis konfiguraného okna grafu - Osi

Na konfiguráciu parametrov osí slúži as **Osi** konfiguraného okna grafu.

Pre každý graf môže by definovaných maximálne 99 rôznych zvislých osí (y-ové osi). Súasne môžu by v grafe na jeho oboch stranách zobrazené dve osi - avá a pravá os.
Okrem viacerých zvislých Y osí sa v tomto dialógovom okne nastavujú pre XY grafy aj parametre osi X. Táto je vždy analógová a má zakázané a schované niektoré prvky.

V otvorenom okne grafu je možné jednotlivé osi poda potreby zapína alebo vypína.



Tlaidlá sú aktívne na základe vybraného objektu v zozname objektov.

Poas konfigurácie osi (v dialógovom okne Konfigurácia osi) je väšina tlaidiel zakázaná. Editovanú os je možné vymeni za inú dvojklikom avého tlaidla myši v zozname osí alebo výberom osi a stlaením tlaidla **Zmeni**.

Ignorova hodnoty mimo zobr. intervalu

Ak je parameter zaškrtnutý, rozsah dynamickej y-ovej osi sa poíta iba z hodnôt, ktoré sú v intervale zobrazenia. Ak nie je zaškrtnutý, do úvahy sa berú aj hodnoty pred a za intervalom.

avá os

íslo osi, ktorá sa zobrazí ako avá zvislá os v grafe po jeho otvorení.

Pravá os

íslo osi, ktorá sa zobrazí ako pravá zvislá os v grafe po jeho otvorení.

Osi

Zoznam osí definovaných pre graf. Zoznam obsahuje nasledovné stpce:

íslo	Poradové íslo osi. íslo sa zobrazí aj v záhlaví dialógového okna Konfigurácia osi.
Typ hodnôt	Typ hodnôt (parameter Typ osi v dialógovom okne Konfigurácia osi).
Rozsah	Pre analógové osi - rozsah osi (parametre Minimum a Maximum v dialógovom okne Konfigurácia osi). Pre digitálne osi - poet úrovní (parameter Poet úrovní v dialógovom okne Konfigurácia osi) .
Farba	Farba osi (parameter Farba osi v dialógovom okne Konfigurácia osi).
Dynamická os	Typ dynamickej osi - len pre analógové osi (parameter Dynamická os v dialógovom okne Konfigurácia osi).
Popis	Popis osi (parameter Popis osi v dialógovom okne Konfigurácia osi).

Zmena poradia

Tlaidlá a umožujú meni poradie definícií osí v zozname. Zmenou poradia sa opravuje odkaz na os v konfigurácii bodu.

Prida

Pridanie novej osi. Po stlaení tlaidla sa otvorí dialógové okno Konfigurácia osi, v ktorom definujte parametre osi.

Zmeni

Editácia parametrov osi.

Zruši

Zrušenie osi.

Súvisiace stránky:

Konfigurácia grafov
Konfigurácia osi