

GetValueStatusStr

Funkcia GetValueStatusStr

Funkcia

Deklarácia

Parametre

Návratová hodnota

Príklad

Funkcia konvertuje reazec, ktorý vracajú DDE odkazy "D_2000|STATUS!objname" a "D_2000|ARCH_ST
ATUS!bname" do zrozumiteľného textového tvaru. Výsledkom funkcie je stav hodnoty objektu.

= GetValueStatusStr (DDEodkaz)

DDEodkaz

DDE odkaz v tvare [D_2000|STATUS!objname](#) alebo [D_2000|ARCH_STATUS!bname](#).

Návratové hodnoty sú definované prostredníctvom strany Declaration - "Texty popisujúce stavy hodnoty".

Normal	Platná hodnota.
Undefined	Nedefinovaná hodnota.
Out of Range	Hodnota mimo rozsahu.
Error	Chyba.
Div by Zero	Delenie nulou.

= GetValueStatusStr (D_2000|STATUS!U.Kx_02_Ref_Plyn)



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)