

Init

Deklarácia

unsigned int _stdcall Init(InitParams * InPar)

Parametre

InPar	Pointer na štruktúru InitParams .
-------	---

Popis

Funkcia **Init** (`_Init@4` v *Stdcall* volacej konvencii) je povinná a volaná procesom [D2000 KOM](#) ako prvá funkcia protokolovej DLL. Funkciou sú prostredníctvom štruktúry [InitParams](#) do protokolovej DLL prenesené adresy call-back procedúr a aktuálna verzia definícií rozhrania.

Návratová hodnota

Hodnota	Popis
InitOK	Inicializácia prebehla v poriadku.
InitBadVer	Nesúhlasná verzia definície rozhrania.
InitERR	Iná chyba.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - funkcie](#)