

WritePointValue

Deklarácia

```
unsigned int _stdcall WritePointValue(StationPar * St, PointPar * Pt,
KomUniVal * Val, unsigned int * RdBack)
```

Parametre

St	Pointer na štruktúru StationPar .
Pt	Pointer na štruktúru PointPar .
Val	Pointer na štruktúru KomUniVal (obsahuje novú hodnotu).
RdBack	Pointer na hodnotu príznaku vyžiadania spätnej funkcie ReadPointValue .

Popis

Funkcia **WritePointValue** (v Stdcall volacej konvencii `_WritePointValue@16`) je nepovinná a volaná v prípade zápisu novej hodnoty do výstupného [meraného bodu](#). Meraný bod prejde po úspešnom zápise do stavu Transient (vi položku StatType štruktúry [KomUniVal](#)), do normálneho stavu (InLimit, ...) sa meraný bod dostane po spätnom preítaní hodnoty zo zariadenia. Ak užívateľ vyžaduje spätné ítie (volanie [ReadPointValue](#)), treba zapísať na adresu RdBack nenulovú hodnotu, nula zakáže volanie [ReadPointValue](#).

Návratová hodnota

Hodnota	Popis
RQ_OK	Požiadavka vybavená, všetko OK.
RQ_ERR	Nastala chyba (zariadenie nekomunikuje, je mimo prevádzky resp. iná chyba), stanica prechádza po návrate z funkcie do stavu COM_ERR resp. HARD_ERR.
RQ_IGNORED	Funkcia bola ignorovaná a stav stanice sa nemení.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - funkcie](#)