# SetStationStatus

**Deklarácia**

```
void (_stdcall *SetStationStatus)(HOBJ StID, TStVal Stat);
```

**Parametre**

| | |
|---|---|
| StID | ID objektu typu Stanica. |
| Stat | Požadovaný stav stanice. |

**Popis**

Funkcia nastaví stav stanice. Aby zostal skutone stav stanice nastavený týmto volaním, je nutné, aby všetky volania protokolovej DLL (hlavne *ReadAllPoints*, *ReadPointValue*, *WritePointValue* at.) vrátili status RQ_IGNORED. Tento status nemení stav stanice.

**Súvisiace stránky:**

D2000 KomAPI - call-back funkcie