

SetTransmitState

Deklarácia

```
void (_stdcall * SetTransmitState)(HOBJ StID);
```

Parametre

StID	ID objektu typu Stanica .
------	---

Popis

Prechod linky do stavu vysielanie. Má význam používa pred vysielaním (call-back funkcia [WriteToLine](#)), ak sa používa nastavenie "Custom" módu linky kategórie [Serial](#) alebo [MOXA IP Serial Library](#)..



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - call-back funkcie](#)