HI_SetSelEF

Funkcia %HI_SetSelEF

Funkcia

Funkcia nastaví aktuálny výber (select) v rámci prístroja Vstup textu.

Deklarácia

```
%HI_SetSelEF(
   INT in refEntryField,
   INT in bPos,
   INT in ePos
 )
```

Parametre

refEntryField	Odkaz na *Vstup textu* (referenná premenná).
bPos	Zaiatok výberu.
ePos	Koniec výberu.

Popis

Ak je *_bPos*=1 a *_ePos*=0, výber bude obsahova celý text.
Ak je *_bPos*=0, výber bude zrušený.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy