

GetPictureConfigHeight

Funkcia %GetPictureConfigHeight

Funkcia

Funkcia vráti výšku schémy definovanú v konfigurácii.

Deklarácia

```
INT %GetPictureConfigHeight(  
    HBJ in _hbj  
)
```

Parametre

hbj	Výraz typu HBJ
-----	----------------

Popis

Parameter **_hbj** predstavuje jednoznaký identifikátor objektu typu Schéma. Je možné ho získa ako [atribút \HBJ](#).

Ak je parameter **_hbj** neplatnou hodnotou, alebo oznauje objekt nesprávneho typu alebo objekt s daným jednoznakým identifikátorom neexistuje, funkcia vráti neplatnú hodnotu.



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)