

Nastavenia procesu HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Nastavenia procesu HI slúžia na nastavenie rôznych vlastností nielen samotného procesu D2000 HI na danom počítači ale aj jeho súastí - vzhad konzoly, spôsoby zobrazovania informácií pre užívateľov, vlastností ovládacích okien, vlastností alarmov a spôsob ich zobrazovania, globálne nastavenie grafov, prístupy k monitorovaniu systému D2000 a ďalšie špeciálne nastavenia.

Proces [D2000 HI](#) umožňuje nastaviť parametre na 2 úrovniach:

1. **Nastavenia konzoly** - nastavenia procesu D2000 HI, ktoré sú platné pre všetkých užívateľov na danom počítači, kde je proces nainštalovaný. Popis parametrov je uvedený v kapitole [Nastavenia konzoly](#).
2. **Nastavenia užívateľa** - umožňujú užívateľovi prispôsobiť si nastavenia definované parametrami konzoly podľa vlastnej potreby. Popis parametrov sa nachádza v kapitole [Nastavenia užívateľa](#).

V nasledujúcej asti sú uvedené tzv. špeciálne konfigurácie procesu [D2000 HI](#):

- konfigurácia na počítači s viacerými monitormi umiestnenými veda seba - kapitola [HI na počítači s viacerými monitormi](#),
- konfigurácia v *redundantných systémoch* - kapitola [HI v redundantných systémoch](#),



Súvisiace stránky:

[Nastavenia konzoly](#)
[Nastavenia užívateľa](#)
[HI na počítači s viacerými monitormi](#)
[HI v redundantných systémoch](#)