

OnTextChanged

Udalos OnTextChanged

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnTextChanged(IN INT _refId)
; akcie
END OnTextChanged
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnTextChanged
; akcie
END XXX_OnTextChanged
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

Popis

Udalos je generovaná pri ukonení vstupu (strata focusu) Windows prvkom typu [Vstup textu](#), ak bol zmenený text. Zvyajne, ke užívateľ zadá text do vstupného políka a presunie sa na ďalší Windows prvok.

Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalosti: Zmena textu vo vstupnom políku,
; ku ktorému je pripojená referenná premenná _EField
ENTRY EField_OnTextChanged
; akcie
END EField_OnTextChanged
```

Globálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalostí: Zmena textu vo vstupných políkach,
; ktoré nemajú definovanú špeciálnu obsluhu
ENTRY OnTextChanged(IN INT _refId)
; _refId - hodnota referennej lokálnej premennej schémy,
; ktorá je pripojená ku grafickému objektu
IF _refId = _EField THEN ; test urujúci, v ktorom vstupnom políku
; bol zmenený text
; akcie
ENDIF
END OnTextChanged
```

Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre `_refId=_EField`, lebo existuje špeciálna obsluha.



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)
[Udalosti](#)