

HI_GetPictureConfigHeight

Funkcie %HI_GetPictureConfigWidth, %HI_GetPictureConfigHeight

Funkcia

Funkcia %HI_GetPictureConfigWidth vracia šírku schémy, funkcia %HI_GetPictureConfigHeight vracia výšku schémy.

Deklarácia

```
INT %HI_GetPictureConfigWidth()  
  
INT %HI_GetPictureConfigHeight()
```

Parametre

Bez parametrov.

Príklad

```
INT _dx  
INT _dy  
  
_dx := %HI_GetPictureConfigWidth()  
_dy := %HI_GetPictureConfigHeight()
```

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)