

# TestStatus

## Funkcia TestStatus

### Funkcia

Funkcia vracia TRUE, ak stav objektu je zhodný s konkrétnym stavom určeným parametrom **Stat**. Inak vracia FALSE.

Názov stavu	Význam
Normal	Platná hodnota.
Undefined	Nedefinovaná hodnota.
Out of Range	Hodnota mimo rozsahu.
Error	Chyba.
Div by Zero	Delenie nulou.

### Deklarácia

```
= TestStatus(DDEodkaz, Stat)
```

### Parametre

DDEodkaz	DDE odkaz v tvare <a href="#">D_2000 STATUS!objname</a> alebo <a href="#">D_2000 ARCH_STATUS!bname</a> .
Stat	názov stavu: InLimit, VLL, LL, HL, VHL, Transient, Default, Weak, Weak CMD, Weak ANS, Limits problem.

### Príklad

```
= TestStatus(D_2000|STATUS!U.Kx_O2_Ref_Plyn, Normal)
```



#### Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)