

# HI\_SetGraphAxisDesc

## Funkcia %HI\_SetGraphAxisDesc

### Funkcia

Funkcia nastaví popis danej osi grafu alebo XY grafu, ktorý je pripojený k zobrazovau typu [Graf](#).

### Deklarácia

```
%HI_SetGraphAxisDesc(  
    INT in refId,  
    INT in axisNr,  
    TEXT in _desc  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>axisNr</b>	Poradové číslo osi.
<b>_desc</b>	Popis osi.

### Popis

Funkcia nastaví popis Y-ovej alebo X-ovej osi danej jej parametrom *axisNr*. Pre Y osi sa popis zobrazuje v hornej asti grafu. Ak je hodnota *axisNr* rovná 0, nastaví sa popis pre os X. Pri asových grafoch má farbu poda osi a je umiestnený vpravo dole v priestore grafu. V XY grafoch je zobrazovaný poda konfigurácie osi 0 tiež v dolnej asti grafu.

### Príklad

```
%HI_SetGraphAxisDesc(_Graph,1,"New Axis Description")
```



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)