

XML_ImportD2ObjFromDocument

Funkcia %XML_ImportD2ObjFromDocument

Funkcia

Funkcia importuje do konfigurácie objekt reprezentovaný XML dokumentom.

Deklarácia

```
BOOL %XML_ImportD2ObjFromDocument (  
    INT in document,  
    TEXT in importSettings,  
    INT in expSubDirMode  
)
```

Parametre

document	Handle na XML dokument.
importSettings	XML Import nastavenia (nepovinný parameter) v tvare [setting={on/off} [setting={on/off} [...]]].
expSubDirMode	Mód (nepovinný parameter), ktorý uruje nastavenie atribútu "Exportovací podadresár" objektu po ukončení importe.

Návratová hodnota

@TRUE - funkcia prebehla úspešne
@FALSE - funkcia prebehla neúspešne

Popis

Funkcia importuje do konfigurácie objekt reprezentovaný XML dokumentom. Nesmie by aplikovaná na XML dokument získaný funkciou [%XML_OpenDocument](#), pokiaľ objekt (na disku reprezentovaný xml súborom) obsahuje binárne dáta (na disku reprezentované bin súbormi).

Konštanty pre parameter **expSubDirMode**:

íselná hodnota	Konštanta	Popis hodnoty
0	@SDM_KEEP_VALUE	Ponecha hodnotu atribútu tak, ako bola pôvodne nastavená v konfigurácii objektu.
1	@SDM_DEL_VALUE	Zmaza hodnotu atribútu v konfigurácii objektu.
3	@SDM_SET_SOURCE	Nastaví hodnotu atribútu tak, ako je definovaná v importovaných XML dátach.

Príklad

```
BOOL _ok  
INT _doc  
  
_ok := %XML_ImportD2ObjFromDocument(_doc)
```

```
BOOL _ok  
INT _doc  
  
_ok := %XML_ImportD2ObjFromDocument(_doc, "uid_strict=off uid_usexml=on")
```

Poznámka

Prostredníctvom ESL funkcie [%XML_GetLastErrorMessage](#) je možné vyvola popis chyby. Prostredníctvom ESL funkcie [%XML_GetLastErrorCode](#) je možné vyvola kód chyby, pričom kód "-11" znamená, že XML Import akcia zlyhala z dôvodu už bežiackej inej XML Import transakcie.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre prácu s XML súbormi](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)

