

# HI\_SetCurrLayerIgnoreZoom

## Funkcia %HI\_SetCurrLayerIgnoreZoom

### Funkcia

Funkcia nastaví zo skriptu vrstvu a tá bude daná bez ohadu na vekos zoomu.

### Deklarácia

```
%HI_SetCurrLayerIgnoreZoom(  
    INT in _layerNr  
)
```

### Parametre

<b>_layerNr</b>	Nastavenie vrstvy.
-----------------	--------------------

### Popis

Ak je číslo vrstvy z rozsahu vrstiev v schéme, nastaví sa príslušná vrstva. Takto nastavená vrstva sa nemení po zmene zoomu v schéme.  
Ak je číslo vrstvy 0, nastaví sa vrstva podľa aktuálneho zoomu a schéma naalej mení vrstvu podľa zoomu.  
V ostatných prípadoch sa nevykoná žiadna innos.

### Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)