

# HI\_SetColumnMasterEditable

## Funkcia %HI\_GetColumnMasterEditable, %HI\_SetColumnMasterEditable

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetColumnMasterEditable** zakáže zmenu textu v políkach daného stpca v zobrazovai typu [Browser](#) (preaží funkciu [%HI\\_SetEditEnable](#)) / zruší zákaz a povolí možnos zmeny textu v políkach daného stpca poda nastavenia funkciou [%HI\\_SetEditEnable](#) ([riadiaca funkcia](#)).

Funkcia **%HI\_GetColumnMasterEditable** zistí aktuálny stav preaženia editovatenosti stpca Browsera nastaveného funkciou [%HI\\_SetColumnMasterEditable](#).

### Deklarácia

```
%HI_SetColumnMasterEditable(  
    INT in refId,  
    INT in col,  
    BOOL in bEnable  
)  
  
BOOL %HI_GetColumnMasterEditable(  
    INT in refId,  
    INT in col  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na grafický objekt ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>col</b>	Stpec v Browseri.
<b>bEnable</b>	@TRUE - povolenie grafického objektu @FALSE - zakázanie grafického objektu

### Popis

Funkcia **%HI\_SetColumnMasterEditable** umožňuje zakáza zmenu textu v políkach daného stpca v zobrazovai typu [Browser](#) - parameter *refId* uruje názov referennej premennej Browsera. Táto funkcia pri parametri @FALSE preažuje funkciu [%HI\\_SetEditEnable](#) (blokuje jej funknos).

Funkcia **%HI\_GetColumnMasterEditable** získava aktuálny stav preaženia editovatenosti stpca nastaveného funkciou [%HI\\_SetColumnMasterEditable](#). Pozor návratová hodnota @TRUE neznamená, že je stpec editovatený, ale že riadenie políok stpca ovláda funkcia [%HI\\_SetEditEnable](#). Návratová hodnota @FALSE znamená, že riadenie editácie stpcov funkciou [%HI\\_SetEditEnable](#) bolo zablokované a texty v stpci nie je možné meni.

Popis správania sa master funkcií je detailnejšie popísaný v kapitole [Master funkcie](#).

### Príklad

```
ENTRY OnLogOn(IN TEXT _userName, IN BOOL _bLogOn)  
    IF _bLogOn THEN  
  
        ;pri prihlásenom užívateľovi môže by text v stpci editovaný  
        %HI_SetColumnMasterEditable(_Text,@TRUE)  
    ELSE  
  
        ;pri odhlásenom užívateľovi je prístup k textom v stpci zakázaný  
        %HI_SetColumnMasterEditable(_Text,@FALSE)  
    ENDIF  
END OnLogOn
```

### Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)