


XML Export

XML Export slúži na získanie konfigurácie objektov vo forme XML súborov.

XML Export je možné spustiť:

- z prostredia [D2000 CNF](#)
 - výberom položky **Export to ...** z popup menu nad [zoznamom objektov](#)
 - stlačením tlačidla  z panela nástrojov v dialógu zobrazujúcom [vzťahy medzi objektmi](#)
 - výberom položky **XML Export kompletnej konfigurácie** z ponuky [Objekty](#)
- z procesu [D2000 Event Handler](#) ESL funkciou `%XML_ExportD2ObjToDocument`

XML Export ukladá konfiguráciu objektov do XML súborov s názvom `<meno_objektu>.xml`. K niektorým objektom sa vytvárajú aj binárne súbory s príponou `.bin`, ktoré obsahujú doplnujúce údaje k objektom. Tieto súbory sú nevyhnutné pre [XML Import](#). Bližší popis k binárnym dátam XML súboru je uvedený vo [vlastnostiach typu SDT_RAW_DATA](#).

Výsledok operácie **XML Export** ovplyvuje nastavenie [exportovacích parametrov](#):

Parameter	Export z klientov	ESL funkcia	XML Export kompletnej konfigurácie
WITH_CHILD	Nastavenie parametrov pre klientov (dialóg).	vždy OFF	OFF
WITH_REFER		vždy OFF	OFF
WITH_DREFS		vždy OFF	OFF
FILE_TIME		OFF alebo nastavené	ON
CHECK_EXP		ON alebo nastavené	ON
ZERO_HOBJ		OFF alebo nastavené	OFF
SYS_VARS		OFF alebo nastavené	ON
UTF8_ENC		vždy ON	ON
GROUP_SOFT		OFF alebo nastavené	OFF
SUBDIR_EXP		OFF alebo nastavené	ON
EXP_LOGS		OFF alebo nastavené	OFF
NORM_D2REC		OFF alebo nastavené	OFF
NULL_PAMED		OFF alebo nastavené	OFF
EXP_PURE		OFF alebo nastavené	OFF

Poznámka: XML Export neexportuje do XML súborov [object life logy](#) typu CVS ani pri zapnutom exportovacom parametri EXP_LOGS.



Súvisiace stránky:

[D2000 XML](#)

[Exportovacie parametre](#)

[Nastavenia parametrov pre klientov](#)