

SetLimitStatus

Funkcia %SetLimitStatus

Starý názov funkcie

%SetLimitStatusV

Funkcia

Funkcia nastaví hodnotu zadaného výrazu limitný stav podľa definovaných limitov VLL, LL, HL a VHL. Výsledok je hodnota rovnakého typu ako výraz. Použitie funkcie má zmysel len v skriptoch pre lokálne premenné.

Deklarácia

```
UNIVAL %SetLimitStatus(  
    in expression,  
    in VLL,  
    in LL,  
    in HL,  
    in VHL  
)
```

Parametre

Expression	ubovoný výraz.
VLL, LL, HL, VHL	Výrazy definujúce jednotlivé limity.

Príklad

```
_locVar1 := %SetLimitStatus(U.K4_T02, 45, 60, 80, 115)  
  
_locVar2 := %SetLimitStatus(P.TlakSL5, U.VLL_S5, U.LL_S5, U.HL_S5, U.  
VHL_S5)
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)