

# GETPOINTADR

## Akcia GETPOINTADR

### Funkcia

Získanie adresy meraného bodu.

### Deklarácia

```
GETPOINTADR pointIdent, adr1_Txt, adr2_Txt, retIdent_Int
```

### Parametre

pointIdent	in	<a href="#">Odkaz</a> na objekt typu <a href="#">Meraný bod</a> .
adr1_Txt	out	<a href="#">Identifikátor</a> typu <i>Text</i> .
adr2_Txt	out	<a href="#">Identifikátor</a> typu <i>Text</i> .
retIdent_Int	out	<a href="#">Identifikátor</a> typu <i>Int</i> - návratový kód.

### Popis

Akcia zistí adresu meraného bodu daného parametrom *pointIdent*. Adresa je reprezentovaná dvoma reazcami (*adr1\_Txt*, *adr2\_Txt*).

Ak zistenie adresy bolo úspešné, hodnota parametra *retIdent\_Int* je 0 a parametre *adr1\_Txt*, *adr2\_Txt* sú naplnené príslušnými hodnotami.

### Príklad

```
BEGIN
  INT _retIdent
  TEXT _adr1, _adr2
  GETPOINTADR M.bod, _adr1, _adr2, _retIdent
  IF _retIdent = _ERR_NO_ERROR THEN
    MESSAGE "Adresa meraneho bodu M.bod:" + _adr1 + ", " + _adr2 ON
    srvskollv.HIP
  ELSE
    MESSAGE "Nepodarilo sa zistit adresu meraneho bodu M.bod" ON srvskollv.
  HIP
  ENDIF
END
```



#### Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)