

HI_GetCurrLayer

Funkcia %HI_GetCurrLayer

Funkcia

Funkcia zistí zo skriptu, ktorá vrstva je aktuálne zobrazovaná - vráti číslo aktuálnej vrstvy.

Deklarácia

```
INT  %HI_GetCurrLayer( )
```

Parametre

Bez parametrov.

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)