

# HI\_GetCurrZoomX

## Funkcia %HI\_GetCurrZoomX

**Funkcia** Funkcia zistí aktuálny zoom schémy na osi X.

**Deklarácia**

```
REAL %HI_GetCurrZoomX( )
```

**Parametre** Bez parametrov.

**Poznámka** Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).



**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)