

# HI\_GetCurrZoomY

## Funkcia %HI\_GetCurrZoomY

### Funkcia

Funkcia zistí aktuálny zoom schémy na osi Y.

### Deklarácia

```
REAL %HI_GetCurrZoomY( )
```

### Parametre

Bez parametrov.

### Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)