

# HI\_GetPictureConfigHeight

## Funkcie %HI\_GetPictureConfigWidth, %HI\_GetPictureConfigHeight

### Funkcia

Funkcia %HI\_GetPictureConfigWidth vracia šírku schémy, funkcia %HI\_GetPictureConfigHeight vracia výšku schémy.

### Deklarácia

```
INT %HI_GetPictureConfigWidth()  
  
INT %HI_GetPictureConfigHeight()
```

### Parametre

Bez parametrov.

### Príklad

```
INT _dx  
INT _dy  
  
_dx := %HI_GetPictureConfigWidth()  
_dy := %HI_GetPictureConfigHeight()
```

### Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)