

HI_HistoryStart

Funkcia %HI_HistoryStart

Funkcia

Funkcia spustí štart [histórie schémy](#) zo skriptu - v požadovanom asovom intervale.

Deklarácia

```
%HI_HistoryStart(  
    TIME in _bt,  
    TIME in _et  
    INT in _step := 0  
)
```

Parametre

_bt	Zaiatok asového intervalu.
_et	Koniec asového intervalu.
_step	Nepovinný parameter. asový krok pre prevzorkovanie hodnôt v archíve.

Popis

Funkcia spustí zo skriptu štart histórie schémy - v požadovanom asovom intervale. Pri zadaní asového kroku, sa dáta prevzorkujú na strane archívu.

Ak je už schéma v historickom režime, vstupné asy sa použijú ako novo požadovaný asový interval.

Zmeny pripojenia na objekty D2000 po štarte histórie sa neakceptujú.

Históriu schémy ukoní funkcia [%HI_HistoryEnd](#).

Poznámky

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)