

HI_SetLocVarStText

Funkcia %HI_SetLocVarStText

Funkcia

Funkcia nastaví pre lokálnu premennú alebo položku štruktúrovanej lokálnej premennej objekt typu [Stavový text](#) pre zobrazenie.

Deklarácia

```
%HI_SetLocVarStText (  
    UNIVAL in _locVar  
    HBJ    in  stText  
)
```

Parametre

| | |
|----------------|---|
| _locVar | Lokálna premenná schémy, alebo políko štruktúrovanej lokálnej premennej schémy. |
| stText | Odkaz na objekt typu Stavový text . |

Popis

Funkcia nastaví pre lokálnu premennú schémy objekt typu Stavový text, ktorý sa použije pri zobrazovaní jej hodnoty. Stavový text je možné priradiť aj políku lokálnej štruktúrovanej premennej schémy. Toto priradenie sa nevzahuje na zobrazenie štruktúrovaných premenných v prístroji typu [Browser](#).

Príklad

```
%HI_SetLocVarStText (_locVar, StText\HBJ)  
  
%HI_SetLocVarStText (_rec[1]^Periode, StText\HBJ)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)