

# HI\_SetModeCtrl

## Funkcia %HI\_SetModeCtrl

**Funkcia** Funkcia nastaví zo skriptu schému do [módu ovládania](#). Zruší režim schémy MOVE alebo ZOOM. Má význam iba pre schémy so zoomom ([Naahovacie so zoomom](#)) alebo vrstvami ([Naahovacie s vrstvami](#))

**Deklarácia**

```
%HI_SetModeCtrl( )
```

**Parametre** Bez parametrov.

**Poznámka** Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).



### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Indexové lokálne premenné](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)