

HI_SetModeMove

Funkcia %HI_SetModeMove

Funkcia

Funkcia nastaví zo skriptu schému do režimu MOVE - (pre posun schém - do módu "PACKY"). Má význam iba pre schémy so zoomom ([Naahovacie so zoomom](#)) alebo vrstvami ([Naahovacie s vrstvami](#)).

Deklarácia

```
%HI_SetModeMove ( )
```

Parametre

Bez parametrov.

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Indexové lokálne premenné](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)