

# HI\_SetModeZoom

## Funkcia %HI\_SetModeZoom

---

### Funkcia

Funkcia nastaví zo skriptu schému do módu ZOOM (symetrický zoom). Má význam iba pre schémy so zoomom ([Naahovacie so zoomom](#)) alebo vrstvami ([Naahovacie s vrstvami](#)). Použitie funkcie neumožní ovláda schému prostredníctvom [popup ponuky](#).

### Deklarácia

```
%HI_SetModeZoom( )
```

### Parametre

Bez parametrov.

### Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).

---



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Indexové lokálne premenné](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)