

# HI\_SetPictureSize

## Funkcia %HI\_SetPictureSize

### Funkcia

Funkcia nastaví rozmer schémy alebo rozmer okna schémy.

### Deklarácia

```
%HI_SetPictureSize(  
    INT in x,  
    INT in y,  
    BOOL in inside := @TRUE  
)
```

### Parametre

<b>x</b>	Šírka schémy. Špeciálne hodnoty: 0 - zruší maximalizáciu alebo minimalizáciu okna schémy, parameter y nemá význam 1 - maximalizuje okno schémy, parameter y nemá význam 2 - minimalizuje okno schémy, parameter y nemá význam iné - nastaví šírku schémy podľa hodnoty
<b>y</b>	Výška schémy.
<b>inside</b>	Nastavenie rozmerov: <ul style="list-style-type: none"><li>• @TRUE - rozmery platia pre vnútorný priestor okna schémy, veľkosť okna sa nastaví podľa týchto rozmerov + podľa veľkosti rámika a titulkového pruhu.</li><li>• @FALSE - rozmery platia pre okno schémy.</li></ul>

### Poznámka 1

Funkcia platí len pre schémy, ktoré nie sú podschémy (t.j. nie sú umiestnené v inej schéme).

### Poznámka 2

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)