

# HI\_GetColumnAlign

## Funkcie %HI\_SetColumnAlign, %HI\_GetColumnAlign

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetColumnAlign** nastaví zarovnanie textu v stpci (vavo/vpravo/do stredu) v zobrazovai typu [Browser](#).

Funkcia **%HI\_GetColumnAlign** vráti zarovnanie textu v stpci v zobrazovai typu [Browser](#).

### Deklarácia

```
%HI_SetColumnAlign(  
    INT in refId,  
    INT in index,  
    INT in align  
)  
  
INT %HI_GetColumnAlign(  
    INT in refId,  
    INT in index  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>index</b>	Poradové číslo stpca.
<b>align</b>	Parameter <b>align</b> môže nadobúda nasledovné hodnoty.  <b>0</b> - prednastavené zarovnanie textu <b>1</b> - zarovnanie textu vavo <b>2</b> - zarovnanie textu do stredu <b>3</b> - zarovnanie textu vpravo

### Popis

Funkcia nastaví zarovnanie textu v zobrazovai typu **Browser** na celý stpec.



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)