

HI_GetColumnText

Funkcie %HI_GetColumnText, %HI_SetColumnText

Funkcia

Funkcia **%HI_SetColumnText** nastaví popis stpca v zobrazovai typu [Browser](#) alebo [Monitorovanie](#).

Funkcia **%HI_GetColumnText** vráti popis stpca v zobrazovai typu [Browser](#) alebo [Monitorovanie](#) (riadiaca funkcia).

Deklarácia

```
%HI_SetColumnText(  
    INT in refId,  
    INT in index,  
    TEXT in descript  
)  
  
TEXT %HI_GetColumnText(  
    INT in refId,  
    INT in index  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
index	Poradové íslo stpca.
descript	Popis stpca.

Popis

Na rozdiel od Browsera, kde sú stpce dané konfiguráciou v **D2000 CNF**, v Monitorovaní je poradie stpcov dané nasledovne:

Poradové ísla stpca monitorovania:

1. Meno
2. Popis
3. as_vzniku
4. Užívate
5. Stará_hodnota
6. Nová_hodnota
7. Priorita
8. Priína_udalosti
9. Typ_udalosti



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)