

HI_GraphTimeZoneRemove

Funkcia %HI_GraphTimeZoneRemove

Funkcia

Funkcia **%HI_GraphTimeZoneRemove** zruší definíciu asových pásiem.

Deklarácia

```
%HI_GraphTimeZoneRemove(  
  INT in _refId,  
  INT in _zoneId  
)
```

Parametre

_refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná).
_zoneId	Id pásma, ktoré bude zrušené. 0 - ruší všetky asové pásma.

Popis

Funkcia zruší definíciu asových pásiem.

Príklad

```
%HI_GraphTimeZoneRemove(_Graph, 2)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)

[%HI_SetGraphTimeZone](#)

[%HI_SetGraphTimeZoneColor](#)

[%HI_SetGraphTimeZoneVisible](#)

[%HI_SetGraphGrid](#)